## TK-G10-12

### 1. 总述

光伏电站远程数据采集器,系将光伏电站的运行数据包括 逆变器、气象站、电表、跟踪轴等数据等通过 RS-485/422 采集 上来,同时通过 GPRS 远传到网站上。

手机扫描二维码(产品外包装盒上或说明书封面上),或手 机浏览器登录 m. smart-pv. net 网址,在手机网站上进行电站 添加、调试和数据确认等工作,也可以通过手机网站进行操作 步骤查看。

注册用户和电站后,可实时查看电站的运行情况。



# 2. 产品包装清单

1.TK-G10 GPRS 数据采集器一台
2.电源适配器一只
3.使用说明一本
4. 0.5 米标准网线一根
5.RJ45 端子转换接头一只

## 3. 参数表

输入电压	100~240V(AC) / 12V 1A(DC)
静态功耗	<2W
瞬时最大功耗	<8W
状态指示灯	正面 4 个+侧面 3 个 LED 灯
互联网连接	GPRS + 以太网
GSM 频率频带	GSM900/1800/850/1900
3G 频率频带	3G900/2100
以太网	10BASE-T/100BASE-TX
以太网接口	RJ45-CAT5
设备通讯方式	RS485/422
RS485/422 通讯速率	1200~38.4K bps
RS485/422 通讯距离	≤1000m
RS485/422 接口	RJ45
数据采集间隔	5~30min(可设置)
环境温度	-10~55°C(14~131°F)
防水等级	IP21(室内使用)
安装方式	挂墙或平放
长*宽*高	135 × 85 × 25mm

# 4.型号说明



# 5.I/O 端口



RESET:复位键(操作说明:断开电源,长按复位键不放, 重新将电源插上,待四盏灯由闪烁变为常亮后,复位成功。采 集器设为动态 IP,地址 IP 为 192.168.1.250)

GSM: GSM 模块指示灯

LAN: 以太网接口(带指示灯的 RJ45 插座)

485/422: RS485/422 接口

----+ : DC 电源插座

# 6.监控系统构架

采集器使用 RS485 线和被监控设备连接。将电站的发电数 据和故障信息等,通过 GPRS 上传到因特网上的服务器





## 7-1.安装前的准备工作

1. 被监控设备的信息

确认被监控设备的品牌、型号、序列号、地址码、波特率等 通讯设置信息,在平台注册电站时,需要准确录入。

#### 2. 检查网络信号

采集器将采集到的数据通过因特网上传到远程监控系统, 请确认从发电设备到因特网能够使用(GPRS 的信号强度 是否稳定)。

3. 电源的确认

数据采集器以及因特网连接器(modem 等)要用电。请使用 市电电源。

#### 4. 器材和工具

请准备好以下的器材和工具

## ■器材

1	RJ45 端子	以采集器台
2	RS485 线	数而定
	监控设备品牌或者附带屏蔽的双绞电	
	缆	
	或者通用 RS-485 互换 UTP 屏蔽电缆,	
	用于和监控设备连接	
3	电源线、断路器、插座	
4	防水盒	
	(IP65 规格,用于放置采集器)	

#### ■工具

1	电缆剥线钳
2	水晶头压线工具
3	各种尺寸的螺丝刀(十字/一字)
4	电阻(120Ωと150Ω)
5	测试工具 (万用表、绝缘电阻器)

#### 7-2.采集器的安装

#### 1. 安装说明

采集器应安装在 GPRS 信号良好、室内干燥、通风的地方。 安装方式可以采用桌面摆放或挂壁安装。挂壁安装的话,采 集器背面有 2 个用于安装用的固定卡口,可供使用。

#### 2. 采集器电源

请使用稳定的市电电源,安装采集器用的 AC 电源插座和 断路器。(从用电安全角度考虑,建议加装断路器)



#### 7-3.监控设备的通讯线连接

#### 1. 采集器 RS485 接线方法

将被监控设备的 485+(A)、485-(B)、GND 分别连接到采 集器 RS485 端子的 4 针、5 针、8 针位置,制作成连接采 集器的 RS485 线(参考图 1)。如使用端子转换接头连接, 同理,连接到 4 口、5 口、8 口的位置。



#### 2. 连接监控设备

通过 RS485 线将采集器 485 端口和被监控设备连接起来。 关于被监控设备侧的接线和连接端口,请参考相应设备的 安装手册。



#### 3. 采集器的使用

用采集器的电源适配器连接采集器和插座。通过断路器点 亮采集器。确认以下的采集器正面各个指示灯状态,完成设 置。

- •POWER :常亮
- •485/422 :在一定的间隔内反复的闪烁/灭灯
- •2G/3 G :常亮→闪烁



# 8.指示灯

正面	Ĩ	端口
LTHERE SEC	Ballity	RESET 2G/3G
POWER 485/422	常灭灯 灭灯 闪亮 闪	:起动中 :没有采集到数据 :正在采集数据 :正确采集到所有设备的数据 :部分设备的数据未正确采集
ETHERNET	判 灭灯 常亮 快闪 慢闪	:没有连接到网络 :连接到网络 :正在获取 IP 地址 :获取 IP 地址发生异常
2G/3G (正面)	灭灯 常亮 快闪 3 次闪烁	:GPRS 未连接 :GPRS 连接中 :GPRS 连接处理中 :SIM 卡异常
2G/3G (端口)	灭灯 常亮 慢闪 快闪	:GPRS 未连接 :GPRS 检索中 :GPRS 已建立连接 :数据通信中
LAN	、 灭灯 闪烁	:网络未连接 :网络己连接

指示灯状态	故障分析	故障处理
Power 灭灯	DC 电源未接入或松	检查线路后,重新连接电源
	脱。	
	电源适配器故障。	更换电源适配器。
	接触不良	监控设备和采集器的 RS485/422 线连接
		上有问题的话,请重新连接。
	485/422 <sup>1</sup> /闪烁 设置不当	确认监控设备是否存在问题,对设备进
RS485/422		行必要的操作。
灭灯/闪烁		实际的监控设备和采集器设置上(品牌·
		型号·地址码·序列号等)是否有错误,核
		对设备和 Smart-pv(云平台), 如果有问
		题,进行必要的修正。
	接触不良	请重新连接 LAN 线。
		采集器的以太网端口的 2 个灯如果不闪
灭灯		烁的话,请更换 LAN 线。
<b>ETHERNET</b> 闪烁	IP 地址不正确	如果长时间处于闪烁状态,表示自动获
		取 IP 地址失败。尝试重置采集器。
		另外,重新查看路由器侧的 IP 地址的分
		配设置,如果有问题,进行必要的修改。

## SmartPV

指示灯状态	故障分析	故障处理
	天线接触不良	如果天线旋钮松了的话,请用手拧紧天线
		旋钮。
		做此操作时,为了防止天线旋钮损坏,请
		不要用力过大。
	没信号	使用手机确认信号强弱,将采集器放到能
GPRS	信号弱	够接收信号的地方。
灭灯	通讯模块不良	断开采集器和电源适配器,放置15分钟,
闪烁 通讯模块不良		再通电,请确认 GSM 灯是否从常亮变为
	快闪状态。	
	SIM 卡接触不良	将 SIM 卡从卡槽中拔出,再重新插入卡
		槽。
		如果 SIM 卡损坏或变形的话,请更换。
	通讯模块故障	更换采集器。

# ※注意事项

- 1、如果采集器安装在室外,请务必加装防水盒。
- 2、采集器及防水盒,请安装在无太阳直射的位置。
- 3、采集器安装在逆变器2米以外的位置。
- 4、采集器安装在变压器1米以外的位置。
- 5、通讯线缆,请使用双绞屏蔽线缆
- 6、如果采集器到最远的逆变器,通讯线路超过100米,请联系 绿色电力网客服,我们将进一步确定是否对通讯产生影响。